

ATake®
Take your mind!



AWD-10T



水舞

喇叭



DANCING
WATER
SPEAKERS



User Manual

產品使用說明書

產品圖示



產品說明

- Ⓐ 喇叭(直徑:33mm)
- Ⓑ 喇叭連接線
- Ⓒ 喇叭連接接口
- Ⓓ USB電源接口
- Ⓔ 3.5mm音源輸入端子

包裝內容

- 水舞喇叭 _____ x 2
- 3.5mm立體聲音源線 _____ x 1
- USB電源線 _____ x 1

產品功能



- 音量+
- 水舞控制開關
- 電源開關

使用方法

- 將水舞喇叭主音箱的連接線(如圖Ⓑ)連接至副音箱(如圖Ⓒ)。
- 以USB電源線連接主音箱和電腦設備的USB接口(如圖Ⓓ)。
- 以3.5mm立體聲音源線連接主音箱和音樂播放設備(如圖Ⓔ)。
- 調整音量, 立即享受聲光水舞特效。

- ※ 設備連線前請將音量調到最小。
- ※ 設備連線前請詳閱使用方法。

